

Item No.		
(ストーリーキー)		
SG	SY	1 G
(フラッシュ)		
	S	206 E
(キャセドラル)		
	CX	00 A
(パターングラス)		
	TC	042 C
	TC	061 E
	TC	063 G
	TC	071 C
	TC	076 G
	TC	121 E
	TC	159 A
	TC	178 C
	TA	182 H
	TC	182 F
	TY	182 H

	Item No.	
○	フローラガラス F 01 A	○
△	グラスファブリク ランパーツガラス GAL 004 E	○
	006 D	△
○	X187 AB	×
	521 AA	×
	528 AB	△
	GT AB	○
△		
○		
△		
○	FLKパターン	
△	FLK 01 A	○
△	03 D	○
△		
○		
△	FWパターン	
○	FW 01 C	×
△	FH 01 D	○
	FK 01 D	×
	グルーチップ	
	GL 001 A	○
	国産クリアー	
	FL 002 A	○
	003 B	○
	005 C	△
	国産力ガミ	
	MR 003 A	○
	005 C	○
	ハーフミラー	
	HM 003	△

Item No.		
モレッティ板ガラス		
MO	004	○
	008	×
	012	○
	014	△
	015	△
	022	○
	026	△
	028	○
	030	○
	034	○
	036	○
	038	△
	040	○
	044	×
	048	○
	052	○
	056	×
	060	○
	064	○
	068	○
	069	△
	072	○
	076	○
	080	○
	082	×
	204	○
	212	○
	216	○
	220	○
	224	○
	228	○
	242	○
	264	×
	272	○
	0916	○

Item No.		Item No.	
EM	4134 A ×	(フレミッシュ)	
	4218 A ×	WF01 A	廃
	4568 C ☆	WF18LT G	廃
	4901 A ☆	WF48 A	廃
	4902 C ×	WLF51 B	廃
	4903 A ☆	WF106 A	廃
	4904 A ☆	WF118 A	廃
	4905 A ☆	WF135 A	廃
	4906 A ☆	WF158 A	廃
	4907 A ☆	WF316 A	廃
	4908 A ☆	WF343 A	廃
	4909 A ☆	WF1146 A	廃
	4910 C ☆		
	4911 C ☆	(ハンマード)	
	4912 E ☆	WH01 A	廃
	4914 A ☆	WH18LT G	廃
	4915 A ×	WH48 A	廃
	4916 A ×	WH134 A	廃
	4917 A ×	WH341 A	廃
	4921 E ☆	WH343 A	廃
	4922 B ×		
	4925 A ☆	(フィギュア)	
	4928 A ×	WFG01 A	廃
	4929 B ☆	WFG49 A	廃
		WFG1146 A	廃
		(フロレティン)	
		WFL0002 A	廃
		WFL01 A	廃
		WFL18LT G	廃
		WFL25 A	廃
		WFL49 A	廃
		WFL158 A	廃
		WFL343 A	廃
		WFL1146 A	廃
		(リップル)	
		WR01 A	廃
		WRIR01 D	廃
		WLR51 B	廃
		(モス)	
		WM01 A	廃
		WM0001 A	廃
		WM18LT G	廃
		WA01 B	△
		WC01 A	廃
		WCR01 B	廃
		WG01 A	△
		WSE01 A	△
		WOIR58 D	廃
		WOIR101 E	廃
		(スムーズ)	
		WD28 G	廃
		WD29 G	廃
		WD51 B	廃
		WD51XM A	廃
		WDIR51 E	廃
		WD87 B	廃