サンゴーバン

Item No.		
(ストリーキー)		
SG SY 1 G		△
(フラッシュ)		
S 206 E		△
(キャセドラル)		
CX 00 A		○
(パターングラス)		
TC 042 C		△
TC 060 A		廃
TC 061 E		×
TC 063 G		△
TC 071 C		○
TC 076 G		△
TC 121 E		△
TC 159 A		△
TC 178 C		△
TA 182 H		×
TC 182 F		○
TY 182 H		×

モレッティ

Item No.		
フローラガラス		
F 01 A		○
グラスファブリク		
ランバーツガラス		
GAL 004 E		○
006 D		○
X187 AB		○
521 AA		×
528 AB		△
GT AB		○
FLKパターン		
FLK 01 A		○
03 D		○
FWパターン		
FW 01 C		△
FH 01 D		○
FK 01 D		×
グルーチップ		
GL 001 A		○
国産クリアー		
FL 002 A		○
003 B		○
005 C		○
国産カガミ		
MR 003 A		○
005 C		○
ハーフミラー		
HM 003		△

イングリッシュマッフル

Item No.		
モレッティ板ガラス		
MO 004		○
008		△
012		○
014		△
015		○
022		○
026		○
028		○
030		○
034		○
036		○
038		△
040		○
044		×
048		○
052		○
056		×
060		○
064		○
068		○
069		○
072		○
076		○
080		○
082		×
204		○
212		○
216		○
220		○
224		○
228		○
242		○
264		×
272		○
0916		○

ウィズマーク

Item No.		
EM 4134 A		×
4218 A		×
4568 B		×
4901 A		×
4902 B		×
4903 A		×
4904 A		×
4905 A		×
4906 A		×
4907 A		×
4908 A		×
4909 A		×
4910 B		×
4911 B		×
4912 C		×
4914 A		×
4915 A		×
4916 A		×
4917 A		×
4921 C		×
4922 A		×
4925 A		×
4928 A		×
4929 B		×

Item No.	
(フレミッシュ)	
WF01 A	廃
WF18LT G	廃
WF48 A	廃
WLF51 B	廃
WF106 A	廃
WF118 A	廃
WF135 A	廃
WF158 A	廃
WF316 A	廃
WF343 A	廃
WF1146 A	廃
(ハンマード)	
WH01 A	廃
WH18LT G	廃
WH48 A	廃
WH134 A	廃
WH341 A	廃
WH343 A	廃
(フィギュア)	
WFG01 A	廃
WFG49 A	廃
WFG1146 A	廃
(フロレティン)	
WFL0002 A	廃
WFL01 A	廃
WFL18LT G	廃
WFL25 A	廃
WFL49 A	廃
WFL158 A	廃
WFL343 A	廃
WFL1146 A	廃
(リップル)	
WR01 A	廃
WRIR01 D	廃
WLR51 B	廃
(モス)	
WM01 A	廃
WM0001 A	廃
WM18LT G	廃
WA01 B	△
WC01 A	廃
WCR01 B	廃
WG01 A	△
WSE01 A	△
WOIR58 D	廃
WOIR101 E	廃
(スムース)	
WD28 G	廃
WD29 G	廃
WD51 B	廃
WD51XM A	廃
WDIR51 E	廃
WD87 B	廃

2026/5/19